

Bedienungs- /Montageanleitung für Minitramp

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:



1. Aufbau und Einstellung

Hilfsmittel: zum Aufbau werden keine Hilfsmittel benötigt. Der Aufbau eines Minitramps kann durch eine eingewiesene Person erfolgen.

- zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind.
- Füße in die gewünschte Position ziehen.
- die Teleskopstützen werden durch je eine Stahlfeder auf Spannung gehalten.
- durch Ziehen an den Stützen lassen sich diese in den jeweiligen Büchsen an Rahmen und Füßen arretieren
- am sog. Sterngriff der Fußstütze kann die Höhe der Trampolinfläche unterschiedlich eingestellt werden.

2. Transport und Lagerung

Der Transport der Geräte erfolgt im zusammengeklappten Zustand entweder per Hand oder mit einem geeigneten Transportwagen. Die Geräte sind in einem zugangsbeschränkten Geräteraum aufzubewahren. Es ist darauf zu achten, dass keine scharfen bzw. spitzen Teile gegen das Trampolin gelehnt werden. Es könnte dadurch zu Schäden am Sprungtuch bzw. an den Polstern kommen. Zum Transport und zur Lagerung der Minitramps empfehlen wir die Verwendung des Eurotramp-Transportwagens (max. für 8 Minitramps einsetzbar)

Platzbedarf für Minitramp 112 und Minitramp 125

Aufstellmaß: 112x112 cm bzw. 125x125 cm

Lagermaß: 112x112x10 cm bzw. 125x125x10 cm im zusammengeklappten Zustand

3. Überprüfung vor jeder Nutzung

Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn, Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen und jedes fehlerhafte oder fehlende Teil ausgetauscht wird. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifel, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist dieses immer von einer fachkundigen Person (z. B. Gerätewart oder Wartungsfirma) zu begutachten. Die Geräte sollten regelmäßig von den entsprechenden Wartungsdiensten, die die Turnhallen betreuen, auf ihren einwandfreien technischen Zustand überprüft werden.

Achten Sie insbesondere darauf, dass:

- keine Beschädigungen im Tuch sind
- die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist
- der Rahmen keine Risse oder sonst. Beschädigungen aufweist
- die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind
- die Federn mit der Öse nach unten in den Rahmen und das Tuch eingehängt sind
- die Rahmenpolsterganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist
- Fußbodenschoner funktionstüchtig sind

4. Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen.

- Beschädigte Fußbodenschoner sind auszutauschen.
- Überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln. Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten eingehängt werden.
- Das Sprungtuch kann gewaschen werden entsprechend der nachfolgenden Waschanleitung. Entfernen Sie die Einhängestifte vom Tuch, umwickeln Sie die Eckringe jeweils mit etwas Textil, damit die Waschmaschine nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Mit einem für Kunstfaser geeignetem Waschmittel bei 30° waschen. Das noch nasse Tuch in den Trampolin-Rahmen wieder einspannen und im aufgeklappten Zustand trocknen lassen, da es sonst nicht mehr die Originalgröße aufweist. Es besteht sonst die Gefahr der Unbrauchbarkeit des gesamten Tuches.

5. Nutzung

Das Gerät ist nur unter Aufsicht zu betreiben!



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team