

# Anleitung zu Art.Nr. 168 6601

**SPORT-THIEME®**  
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

## **Gebrauchsanleitung (D)**

### **Nur für den Innenbereich geeignet.**

Vor Überhitzung schützen. Vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen. Nicht abschneiden oder durchbohren. Nur mit dem mitgelieferten Adapter verwenden und nie direkt, ohne Adapter, ans Stromnetz anschliessen. Falls das Kabel beschädigt ist, muss der Lichtherimmel vernichtet werden. Bei Installation, Pflege und nach Gebrauch, Verbindung zu Stromversorgung unterbrechen. An keine andere Beleuchtung anschliessen.

## **Gebruiksaanwijzing (NL)**

### **Enkel geschikt voor gebruik binnenhuis.**

Het product mag niet worden aangesloten wanneer het zich nog in de verpakking bevindt en mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt, om oververhitting te voorkomen. Het product mag niet worden ingekort of doorboord. Enkel te gebruiken met de bijgeleverde adaptor. Nooit rechtstreeks aansluiten op het stroomnet. Indien het snoer van dit verlichtingstoestel beschadigd is, dient u het toestel te vernietigen. Zorg ervoor dat het product niet aangesloten is op een stroombron tijdens de installatie, onderhoud en na het gebruik. Niet elektrisch aansluiten op een ander set lichten.

## **Mode d'emploi / Avertissements (F)**

### **À usage intérieur seulement.**

Ce produit devient relativement chaud quand il fonctionne. Pour éviter la surchauffe, il ne doit pas être raccordé à l'alimentation lorsqu'il se trouve encore dans son emballage, ni être recouvert lorsqu'il est en fonctionnement. Ne jamais sectionner ou percer le produit. A utiliser seulement avec l'adaptateur joint pour le branchement électrique. Ne jamais brancher directement sur le réseau électrique. Si le câble de ce luminaire est endommagé, le luminaire doit être détruit. Débrancher de la source d'alimentation lors de l'installation et après utilisation. Ne pas raccorder électriquement avec une autre guirlande électrique.

## **Instructions for use (ENG)**

### **Only suitable for inside use.**

This product becomes quite warm during use. To prevent overheating, it must not be connected to the supply while in the packing and must not be overed during use. Do not cut or drill the product. Only to be used with the adaptor that is included. Never connect directly to the mains. If the cable is damaged, the light chain must be destroyed. Disconnect from the main power supply during installation and after use. Do not connect electrically to any other lighting set.

## **Istruzioni per l'uso (IT)**

### **Solo adatta per usare in casa.**

Questo prodotto si riscalda con l'uso : per prevenire il surriscaldamento non può essere collegato alla presa elettrica mentre è nella scatola e non coprirlo durante l'uso. Non accorciare o traforare il prodotto. Se il filo è danneggiato, l'armatura d'illuminazione deve essere distrutta. Staccare dalla presa di corrente durante l'installazione e dopo l'uso. Non collegare elettricamente a nessun'altra ghirlanda elettrica.

## **Modo de empleo (ES)**

Utilice esta guirnalda sólo en espacios cerrados y nunca lo exponga a un alto grado de humedad. Este producto se recalienta cuando está en funcionamiento. Para evitar el reca lentamiento, no debe enchufarse mientras se encuentra todavía en su embalaje y no debe cubrirse mientras está en funcionamiento. No seccionar o agujeraer el producto. Sólo utilizar con el adaptador incluido. Nunca conectar directamente a la red eléctrica. En caso de que el cable presente algún daño, se debe destrozr la guirnalda entera. Desenchufar de la fuente de alimentación durante la Instalacón, el mantenimiento y después de su uso. No conectar eléctricamente con otra guirnalda eléctrica.

## **Modo de emprego (PT)**

Utilize este candeeiro somente em locais fechados e nunca o exponha a uma humidade elevada. Não conecte se estiver ainda dentro da embalagem não tape para evitar sobreaquecimento. Não encurte nem perfure este produto. Só utilizar com o adaptador incluido. Nunca conectar directamente à rede eléctrica. O cabo não pode ser substituído. se o cabo estiver estragado, terá de destruir o artigo. Durante a instalação, a manutenção e após a utilização, nunca esqueça de desconectar o artigo. Não conecte electricamente a outra grinalda eléctrica.