

Original Bullworker®

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Markenprodukt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Auswechseln der Feder

Drücken Sie das Rohr nicht zusammen während sich Ihr Kopf oder ein anderer Körperteil darüber befindet

- Drücken Sie den Bullworker an einem Ende zusammen
- Entfernen Sie langsam den Kopf
- Entfernen Sie die Aluminiumröhre – darin befindet sich die Feder
- Tauschen Sie die Feder aus
- Aufbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Spring change

Do not compress tube with your head over the tube

- Compress tube
- Slowly remove the handle
- Exchange the Spring
- Assemble by reversing the procedure