









POCKET KITE

Art.-No. 970400, 970405

DE Gebrauchsanweisung
EN User manual
FR Manuel utilisateur

ES Manual de usuario
 IT Manuale utente
 PT Manual do usuário
 NL Handleiding
 SV Användarmanual
 HR Korisnički priručnik
 SL Navodila za uporabo
 PL Instrukcja obsługi
 HU Használati utasítás
 CS Uživatelský manuál
 SK Používateľská príručka
 RO Manual de utilizare



DE - Knoten
 EN - knot
 FR - noeud
 ES - nodo
 IT - nodo
 PT - nó
 NL - knoop
 SV - knut
 HR - čvora
 SL - vozla
 PL - węzła
 HU - csomó
 CS - uzel
 SK - uzel
 RO - nod

GO! FLY THE KITE!



www.schildkröt-sport.com

POCKET KITE



DE - ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnüre, Strangulationsgefahr. Nicht bei Gewitter, in der Nähe von Hochspannungsleitungen und Flugplätzen benutzen.

EN - WARNING!

Not suitable for children under 3 years. Long cords, strangulation hazard. Do not use in case of thunderstorms! Do not use near overhead power lines! Do not use in the proximity of airports, entry lanes and busy roads!

FR - ATTENTION!

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longues cordes, risque de strangulation. Ne pas utiliser pendant les orages ou à proximité de lignes à haute tension et d'aéroports.

ES - ¡ADVERTENCIA!

Non conviene para niños menores de 3 años. Contiene cuerdas largas, existe riesgo de estrangulación. No usar durante tormentas eléctricas o cerca de líneas de alta tensión o aeropuertos.

IT - AVVERTENZE!

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Corde lunghe, pericolo di strangolamento. Non usare durante i temporali, o nei pressi di linee elettriche ad alto voltaggio ed aeroporti.

PT - ATENÇÃO!

Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Cordões compridos, perigo de estrangulamento. Não utilize quando estiver a trovejar ou nas proximidades de linhas de eletricidade de alta tensão e aeroportos.

NL - WAARSCHUWINGEN!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Lange snoeren, gevaar voor wurging. Niet gebruiken tijdens onweer of in de buurt van hoogspanningsleidingen en luchthavens.

SV - VARNING!

Inte lämplig för barn under 3 år. Långa snören, strypningsrisk. Använd inte under åskväder, eller i närheten av kraftledningar eller flygplatser.

HR - UPOZORENJE!

Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine. Dugi konopci, opasnost od strangu-lacije.

Ne koristite za vrijeme grmljavinskog nevremena ili u blizini visokonaponskih vodova i zračnih luka.

SL - OPOZORILO!

Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Dolga vrvica, nevarnost stisnjenja dihalnih poti. Ne uporabljajte med nevihtami ali v bližini visokonapetostnih daljnovodov in letališč.

PL - OSTRZEŻENIE!

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Długi worek, niebezpieczeństwo uduszenia.

Nie należy używać podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub w pobliżu linii wysokiego napięcia i lotnisk.

HU - FIGYELMEZTETÉS!

Csak 3 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas. Hosszú zsinórok, fojtásveszély. Ne használja villámlás és vihar alatt, magasfeszültségű villanyvezetékek és repülőterek közelében.

CS - UPOZORNĚNÍ!

Nevhodné pro děti do 3 let. Dlouhá šňůrka, nebezpečí uškrcení. Nepoužívejte při bouřkách nebo v blízkosti silnoproudých elektrických vedení a letišť.

SK - UPOZORNENIE!

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Dlhá šnúrka, nebezpečenstvo zaškrtania. Nepoužívajte počas búrok s bleskami alebo v blízkosti elektrického vedenia s vysokým napätím a letísk.

RO - AVERTISMENT!

Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani. Șnururi lungi, risc de strangulare. Nu utilizați în timpul furtunilor cu fulgere sau în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune și a aeroporturilor.



MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

D-82515 Wolfratshausen

